

# MESA DE SOM DIGITAL SHIFT 12, 16 E 20



## PASSO A PASSO PARA ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE – CORREÇÃO DE DCA

Esta atualização de firmware foi desenvolvida para **corrigir o funcionamento do recurso DCA (Digital Control Association)**, garantindo o agrupamento correto dos canais e permitindo o **controle de volume individual para cada DCA**, conforme o comportamento esperado do sistema.

Recomenda-se a atualização para assegurar estabilidade, precisão no controle e melhor desempenho geral do mixer.

### 1

#### Download do Arquivo

Faça o download do arquivo de atualização disponível no link:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1rzfap1MLT1QqFR\\_i6F2FHsImuHNA-uNX?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1rzfap1MLT1QqFR_i6F2FHsImuHNA-uNX?usp=sharing)

Salve o arquivo em seu computador.

Antes de iniciar o processo, verifique atentamente:

- Se os cabos de rede estão corretamente conectados, ou
- Se o computador está conectado via Wi-Fi ao mixer.

Uma conexão estável é essencial para evitar falhas durante a atualização.

### 2

#### Abertura da Ferramenta de Atualização

Abra a pasta do arquivo de atualização e localize o programa DFUTool (ferramenta de atualização). Clique para executá-lo.

Ao ser aberto, o DFUTool irá identificar automaticamente o ID/IP do mixer conectado.

**Observação:** o ícone “Descobrir” pode ser utilizado caso haja mais de uma unidade conectada à rede.

### 3

#### Seleção do Arquivo Correto

Clique no ícone “Abrir” e selecione o arquivo de firmware correspondente ao seu modelo:

- **SHIFT-12**  
sh-12-update-v1.0.25.1129(client).SP6
- **SHIFT-16**  
sh-16-update-v1.0.25.1202(client).SP6
- **SHIFT-20**  
sh-20-update-v1.0.25.1202(client).SP6

Certifique-se de selecionar exatamente o arquivo compatível com o modelo do seu mixer.

### 4

#### Início da Atualização

Clique no ícone “Update” para iniciar o processo.

**Atenção:**

Após iniciar a atualização:

- Não desligue o mixer
- Não desconecte a fonte de alimentação
- Não interrompa a conexão de rede ou Wi-Fi

O processo leva aproximadamente 2 minutos. Ao final, será exibida a mensagem “Atualização concluída com sucesso”.

### 5

#### Reinicialização

Após a conclusão da atualização:

1. Reinicie o mixer
2. Verifique o funcionamento geral do sistema
3. Confirme se o controle de DCA está operando corretamente



Dúvidas e Informações:  
38 9 8423-7689

CLIQUE AQUI

# SOUNDVOICE

GB  
MUSICAL  
UMA MARCA