

AMPLIFICADOR PROFISSIONAL 20K.4



PASSO A PASSO DE ACESSO E CONFIGURAÇÃO

Este procedimento descreve como acessar, configurar e gerenciar o **DSP** do **Amplificador Profissional Soundvoice 20k.4** por meio do software dedicado, garantindo controle total do equipamento com segurança e precisão.

1

Sobre o Software Soundvoice 20k.4

O arquivo disponibilizado **não é uma atualização de firmware**, e sim o **software de controle** do amplificador. Esse software é **obrigatório** para qualquer acesso aos parâmetros do equipamento. Sem ele, **não é possível visualizar nem configurar o DSP**.

O software está disponível em **duas versões**:

- **Windows 32 bits**
- **Windows 64 bits**

O usuário deve instalar **exatamente a versão compatível com o sistema operacional do computador**.

Segue o link:

Windows 32 bits:

https://drive.google.com/file/d/1mZOJwHwCqOHG6kccVFF8_qMR6fSyUXFM/view?usp=sharing

Windows 64 bits:

<https://drive.google.com/file/d/18LF018wAIB3y5HHNfISQT1oA5mRHkzUS/view?usp=sharing>

2

Instalação do Software

1. Faça o download da versão correta (32 ou 64 bits).
2. Execute o instalador normalmente.
3. Após a instalação, o ícone do software será criado automaticamente na área de trabalho do computador.

Não é necessária nenhuma configuração adicional durante a instalação.

3

Abertura do Programa

1. Abra o software pelo ícone na área de trabalho.
2. O programa inicia imediatamente, sem telas intermediárias ou processos complexos.

Interface direta e funcional, pensada para uso profissional em campo ou em laboratório.

4

Acesso Inicial ao Amplificador

1. Conecte o Soundvoice 20k.4 ao computador utilizando um cabo de rede RJ45.
2. Certifique-se de que o amplificador esteja ligado.

Assim que a conexão for estabelecida:

- O amplificador será reconhecido automaticamente pelo software.
- O modelo aparecerá listado na interface.

5

Acesso Inicial ao Amplificador

1. Clique sobre o amplificador identificado no software.
2. O sistema abrirá automaticamente os parâmetros básicos, como: **Controle de volume**.

Este acesso inicial não exige senha.

6

Acesso Completo ao DSP (Funções Avançadas)

Para acessar os recursos avançados do DSP, como:

- Limiters
- Equalização individual por saída
- Demais parâmetros técnicos

é necessário inserir a senha de fábrica.

Senha padrão:

Develo_p

Atenção: o "D" é maiúsculo.

Após inserir a senha:

O usuário passa a ter **acesso total ao DSP** do amplificador.

7

Gerenciamento da Senha

- A senha é padrão de fábrica do DSP.
- Pode ser alterada pelo próprio usuário, garantindo maior segurança conforme a aplicação.

8

Uso em Cascata e Organização do Sistema

Quando múltiplos amplificadores Soundvoice 20k.4 são conectados em cascata:

- Todos aparecem automaticamente no software.
- Por padrão, todos serão identificados como "VOX 20k4".

Personalização dos nomes

O usuário pode renomear cada amplificador, facilitando a organização do sistema, por exemplo:

- Amplificador de grave
- Grave
- Médio
- Agudo
- Monitor
-

Isso torna a operação mais rápida, intuitiva e segura, especialmente em sistemas maiores.



Conclusão

O Soundvoice 20k.4 foi projetado para oferecer controle total, estabilidade e precisão, com um software:

- Leve
- Direto
- Profissional
- Sem complexidade desnecessária

Um fluxo pensado para **engenheiros de áudio, técnicos e integradores**, mantendo a experiência acessível mesmo em aplicações avançadas.



Dúvidas e Informações:

38 9 8423-7689

CLIQUE AQUI

SOUNDVOICE

GB
MUSICAL