

1 ANO

GARANTIA  
SOUNDVOICE

# SOUNDVOICE

## CAIXA DE SOM NEXUS 150X



GB MUSICAL




SOUNDVOICE

**MARCA:** SOUNDVOICE  
**MODELOS:** NEXUS 150X  
**IMPORTADOR:** GB MUSICAL IMPORTAÇÃO  
E EXPORTAÇÃO LTDA  
**CNPJ.:** 01.464.200/0001-68

DESIGNED IN BRAZIL  
MADE IN CHINA



# CAIXA DE SOM NEXUS



## 1. BLUETOOTH e TWS

**Bluetooth:** Depois de ligar o alto-falante, a luz indicadora do Bluetooth piscará lentamente. Depois de pressionar o botão Bluetooth, a luz indicadora do Bluetooth começa a piscar rapidamente. Neste momento, o Bluetooth poderá ser conectado. Após uma conexão Bluetooth bem-sucedida, a luz indicadora do Bluetooth permanecerá acesa.

**Versão do Bluetooth: 5.1**

**TWS :** Quando o alto-falante estiver ligado, a luz indicadora TWS irá piscar. Depois que a conexão Bluetooth for bem-sucedida, pressione o botão TWS de ambos os alto-falantes, a luz indicadora pisca rapidamente. Após uma conexão bem-sucedida, ela permanecerá acesa.

## 2. MODO DSP

Este botão tem 4 tipos de tipo de som: Normal, Interno, Externo, Fala. Quando você precisar de um deles, poderá usar este botão para escolher.

## 3. NÍVEL DE VOLUME CH1

Controla o volume de entrada do microfone e controla o volume de entrada de linha.

## 4. CHAVE SELETORA DE ENTRADA

Selecione o sinal de entrada.

**Botão não pressionado:** sinal da entrada de linha.

**Botão pressionado:** sinal do microfone 1.

## 5. ENTRADA DE MICROFONE/LINHA

Entrada combinada para conectar um microfone ou entrada de linha.

## 6. VOLUME PRINCIPAL

Este botão controla o volume principal.

## 7. CHAVE SELETORA DE SAÍDA

Vire à esquerda para saída mix e vire à direita para saída Ch2.

## 8. SAÍDA DE LINHA

Para o sinal de linha.

## 9. NÍVEL DE VOLUME CH2

Controla o volume de entrada do microfone e controla o volume de entrada de linha.

## 10. CHAVE SELETORA DE ENTRADA

Selecione o sinal de entrada.

**Botão não pressionado:** sinal da entrada de linha.

**Botão pressionado:** sinal do microfone 1.

## 11. ENTRADA DE MICROFONE/LINHA

Entrada combinada para conectar um microfone ou entrada de linha.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Nome do modelo:** Nexus 150X

**Frequência de resposta:** 45-18Khz

**Cobertura:** H100°×V60°

**Potência (Watts):** 350W

**DRIVER:** 30W

**Pico:** 1600W

**Sensibilidade 1w/1m:** 97db

**Pico SPL:** 129db

**Impedância do sistema:** 4 ohm

**Tamanho do Drive (Tweeter):**

1.75", 23oz, 8 ohm

**Tamanho da bobina:** 2,5", comprimento do metal: 1,0mm, em T: 8mm, placa superior: 8mm, nenhum cone de pressão, imã: 60oz, bobina de voz: 65,5mm, impedância: 4 ohm

**Tamanho Woofer (mm/In):** 15"

**Tamanho de saída (mm/In):** 1"

**Crossover:** 2 vias

**Frequência Crossover:** 2000hz / 3200hz

**Cor:** Preto

**Conexão de Entrada:** XLR (TS) BT


**Dimensões:** 46,9x45,9x70cm

**Peso:** 21kg

**NOTA:** Este produto não é apropriado para uso em ambientes domésticos, pois poderá causar interferências eletromagnéticas que obrigam o usuário a tomar medidas necessárias para minimizar estas interferências. Produto de uso profissional e deve ser utilizado por profissional habilitado. Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua aterramento (três pinos), conforme a Norma de Instalações Elétricas ABNT NBR 5410, visando a segurança dos usuários contra choques elétricos.

# SOUNDVOICE

UMA  
MARCA

The logo for GB Musical, featuring the letters 'GB' in a bold, italicized font above the word 'MUSICAL' in a similar style. A red swoosh underline is positioned beneath the text.

**GB MUSICAL**



**SOUNDVOICE**

  /gbmusicalbrasil

 soundvoiceoficial

Av. Maria José Nunes, 45. Jardim Primavera - Montes Claros - MG

CEP: 39404-165

comercial@gbmusical.com.br