

1 ANO

GARANTIA  
SOUNDVOICE

# SOUNDVOICE

## CAIXA DE SOM ATIVA TAURUS 12A



IMAGEM ILUSTRATIVA



GB MUSICAL



SOUNDVOICE

**MARCA:** SOUNDVOICE  
**MODELOS:** TAURUS 12A  
**IMPORTADOR:** GB MUSICAL IMPORTAÇÃO  
E EXPORTAÇÃO LTDA  
**CNPJ.:** 01.464.200/0001-68

DESIGNED IN BRAZIL  
MADE IN CHINA



# INSTRUÇÕES

- Não sobrecarregue a caixa para evitar danos aos alto-falantes.
- Não coloque fogo aberto (velas, etc.) sobre ou ao lado da caixa – PERIGO DE INCÊNDIO
- Conecte somente a uma tomada elétrica aterrada de 110 V ou 230 V CA/50 Hz.
- Somente para uso interno. Se a caixa for usada ao ar livre, certifique-se de que não entre umidade.
- Quando não estiver em uso, desconecte o aparelho da rede elétrica.
- Desconecte o aparelho da rede elétrica antes de verificar ou substituir o fusível.
- Certifique-se de que a caixa esteja sobre uma superfície estável e resistente.
- As caixas podem ser penduradas. Use somente material de montagem resistente e aprovado. Durante a montagem, certifique-se de que ninguém esteja abaixo da área de montagem.
- Não coloque líquidos sobre a caixa e proteja-a contra umidade. A umidade pode reduzir consideravelmente sua vida útil.
- Utilize apenas meios de transporte adequados se desejar mover a caixa.
- Sempre desligue o aparelho da tomada durante tempestades ou quando não estiver em uso.
- Se o aparelho não for utilizado por um longo período, pode ocorrer condensação dentro da caixa. Deixe o aparelho atingir a temperatura ambiente antes de usar.
- Nunca tente consertar o aparelho sozinho. Ele não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário.
- Certifique-se de conectar o cabo de alimentação de forma segura e cuidadosa.
- Ajuste o aparelho para o volume mais baixo antes de ligá-lo.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.

## ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Modelo	TAURUS 12A
SPL	124 dB
Potência (RMS)	800W
Resposta de frequência (-6dB)	60Hz-18KHz
Impedância nominal	4 ohms
Woofers	12" woofer 3"VC 71 OZ
Driver	1.75"
Amplificador	500+300W, Classe D, painel de alumínio
Voltagem	110V-230V (bivolt manual)
Peso	20,8 KG
Dimensões	44x42,5x69,5cm

# PAINEL



1. Tela de exibição digital para configuração do DSP
2. CONTROLE DSP: Gire o botão para ajustar o volume e fazer as configurações do DSP. Pressione (PUSH) para editar a configuração do DSP
3. Botões de música anterior / próxima / pausa
4. Modo: Alterna entre Bluetooth e entrada LINE IN
5. VOLTAR: Um clique para sair das configurações do DSP
6. Entrada Auxiliar (AUX INPUT)
7. Entrada USB para sinal USB
8. LINE/MIC: Alterna entre entrada LINE e entrada MIC para balancear os sinais
9. ENTRADA MIC/LINE CH1/CH2: Ao utilizar, combine com a chave de conversão LINE/MIC.
  - Se usar a entrada MIC, selecione MIC na chave LINE/MIC.
  - Se usar a entrada LINE, selecione LINE.
10. MIX/CH2 LINK: Usado para processar o sinal de saída, com saída de sinal mixada ou linear.
  - Para saída mixada, selecione MIX na chave MIX/CH2 LINK.
  - Para saída linear, selecione CH2 LINE.
11. Saída (Output): Para saída de sinal. Ao utilizar, combine com a chave de conversão MIX/CH2 LINK
12. Seleção de voltagem: Abra a tampa plástica transparente e puxe para selecionar a voltagem
13. Interruptor de energia (Power Switch)
14. Conector AC

# INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua aterramento (três pinos), conforme a Norma de instalações elétricas ABNT NBR 5410, visando a segurança dos usuários contra choques elétricos.

**OBS.:** Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA

Esta caixa de som possui seletor manual de voltagem (chaveada). Certifique-se de que a chave seletora esteja na posição correta antes de conectar o aparelho à rede elétrica. O consumo de corrente varia conforme a tensão utilizada:

Tensão de Entrada	Amperagem	Fusível Recomendado
110V	7,27A	F10A
220V	3,64A	F5A

# SOUNDVOICE

UMA  
MARCA

The logo for GB Musical features the letters 'GB' in a bold, italicized, black font, positioned above the word 'MUSICAL' in a similar bold, italicized, black font. A red, wing-like graphic element is positioned behind the text, extending from the 'B' and underlining 'MUSICAL'.

**GB MUSICAL**



**SOUNDVOICE**

  /gbmusicalbrasil

 soundvoiceoficial

Av. Maria José Nunes, 45. Jardim Primavera - Montes Claros - MG  
CEP: 39404-165  
comercial@gbmusical.com.br