

1 ANO

GARANTIA
SOUNDVOICE

SOUNDVOICE

CAIXA DE SOM ATIVA TAURUS 15A



IMAGEM ILUSTRATIVA



GB MUSICAL



SOUNDVOICE

MARCA: SOUNDVOICE
MODELOS: TAURUS 15A
IMPORTADOR: GB MUSICAL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ.: 01.464.200/0001-68

DESIGNED IN BRAZIL
MADE IN CHINA



INSTRUÇÕES

- Não sobrecarregue a caixa para evitar danos aos alto-falantes.
- Não coloque fogo aberto (velas, etc.) sobre ou ao lado da caixa – PERIGO DE INCÊNDIO
- Conecte somente a uma tomada elétrica aterrada de 110 V ou 230 V CA/50 Hz.
- Somente para uso interno. Se a caixa for usada ao ar livre, certifique-se de que não entre umidade.
- Quando não estiver em uso, desconecte o aparelho da rede elétrica.
- Desconecte o aparelho da rede elétrica antes de verificar ou substituir o fusível.
- Certifique-se de que a caixa esteja sobre uma superfície estável e resistente.
- As caixas podem ser penduradas. Use somente material de montagem resistente e aprovado. Durante a montagem, certifique-se de que ninguém esteja abaixo da área de montagem.
- Não coloque líquidos sobre a caixa e proteja-a contra umidade. A umidade pode reduzir consideravelmente sua vida útil.
- Utilize apenas meios de transporte adequados se desejar mover a caixa.
- Sempre desligue o aparelho da tomada durante tempestades ou quando não estiver em uso.
- Se o aparelho não for utilizado por um longo período, pode ocorrer condensação dentro da caixa. Deixe o aparelho atingir a temperatura ambiente antes de usar.
- Nunca tente consertar o aparelho sozinho. Ele não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário.
- Certifique-se de conectar o cabo de alimentação de forma segura e cuidadosa.
- Ajuste o aparelho para o volume mais baixo antes de ligá-lo.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Modelo	TAURUS 15A
SPL	124 dB
Potência (RMS)	800W
Resposta de frequência (-6dB)	55Hz-18KHz
Impedância nominal	4 ohms
Woofers	15" woofer 3"VC 71 OZ
Driver	1.75"
Amplificador	500+300W, Classe D, painel de alumínio
Voltagem	110V-230V (bivolt manual)
Peso	24.3 KG
Dimensões	50x47,5x80cm

PAINEL



1. Tela de exibição digital para configuração do DSP
2. CONTROLE DSP: Gire o botão para ajustar o volume e fazer as configurações do DSP. Pressione (PUSH) para editar a configuração do DSP
3. Botões de música anterior / próxima / pausa
4. Modo: Alterna entre Bluetooth e entrada LINE IN
5. VOLTAR: Um clique para sair das configurações do DSP
6. Entrada Auxiliar (AUX INPUT)
7. Entrada USB para sinal USB
8. LINE/MIC: Alterna entre entrada LINE e entrada MIC para balancear os sinais
9. ENTRADA MIC/LINE CH1/CH2: Ao utilizar, combine com a chave de conversão LINE/MIC.
 - Se usar a entrada MIC, selecione MIC na chave LINE/MIC.
 - Se usar a entrada LINE, selecione LINE.
10. MIX/CH2 LINK: Usado para processar o sinal de saída, com saída de sinal mixada ou linear.
 - Para saída mixada, selecione MIX na chave MIX/CH2 LINK.
 - Para saída linear, selecione CH2 LINE.
11. Saída (Output): Para saída de sinal. Ao utilizar, combine com a chave de conversão MIX/CH2 LINK
12. Seleção de voltagem: Abra a tampa plástica transparente e puxe para selecionar a voltagem
13. Interruptor de energia (Power Switch)
14. Conector AC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua aterramento (três pinos), conforme a Norma de instalações elétricas ABNT NBR 5410, visando a segurança dos usuários contra choques elétricos.

OBS.: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA

Esta caixa de som possui seletor manual de voltagem (chaveada). Certifique-se de que a chave seletora esteja na posição correta antes de conectar o aparelho à rede elétrica. O consumo de corrente varia conforme a tensão utilizada:

Tensão de Entrada	Amperagem	Fusível Recomendado
110V	7,27A	F10A
220V	3,64A	F5A

SOUNDVOICE

UMA
MARCA

The logo for GB Musical features the letters 'GB' in a bold, italicized, black font, positioned above the word 'MUSICAL' in a similar bold, italicized, black font. A red, wing-like graphic element is positioned behind the text, extending from the 'B' and underlining 'MUSICAL'.

GB MUSICAL



SOUNDVOICE

  /gbmusicalbrasil

 soundvoiceoficial

Av. Maria José Nunes, 45. Jardim Primavera - Montes Claros - MG

CEP: 39404-165

comercial@gbmusical.com.br