

1 ANO

GARANTIA
SOUNDVOICE

SOUNDVOICE

CAIXA DE SOM NOMAD 10



GB MUSICAL



SOUNDVOICE

MARCA: SOUNDVOICE
MODELOS: NOMAD 10
IMPORTADOR: GB MUSICAL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ.: 01.464.200/0001-68

DESIGNED IN BRAZIL
MADE IN CHINA




ESPECIFICAÇÕES

MODELO	
Woofer	10", imã de 21,3 oz, bobina de 1,5"
Tweeter	1" Titânio
Potência RMS	170W (falante) + 30W (drive)
Impedância	4 ohms
Faixa de Frequência	60Hz - 20KHz
Sensibilidade	97 dB
SPL Máximo	126 dB
Bateria	18,5V / 5200 mAh, bateria de lítio
Peso Bruto	10,3Kg

- Não sobrecarregue a caixa para evitar danos aos alto-falantes.
- Não coloque fogo aberto (velas etc.) sobre ou próximo à caixa, RISCO DE INCÊNDIO.
- Conecte apenas em tomada aterrada de 110V ou 230V AC / 50Hz.
- Uso exclusivo em ambientes internos. Se utilizar ao ar livre, certifique-se de que nenhuma umidade entre no equipamento.
- Como contém bateria, não exponha à luz solar direta por tempo prolongado.
- Quando não estiver em uso, desconecte da rede elétrica.
- Desconecte da tomada antes de verificar ou trocar o fusível.
- Posicione a caixa em uma superfície estável e resistente.
- Não coloque líquidos sobre o equipamento e proteja contra umidade. A umidade reduz significativamente a vida útil do produto. Use apenas meios apropriados de transporte para movimentar a caixa, CUIDADO COM AS CUSTAS!
- Sempre desligue e desconecte da tomada durante tempestades ou quando não estiver em uso.
- Se o equipamento não for usado por longos períodos, pode haver condensação interna. Aguarde atingir temperatura ambiente antes de usar.
- Nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Procure um posto autorizado para evitar danos ao produto ou perda da garantia.
- Posicione o cabo de alimentação de forma que ninguém tropece ou o prenda.
- Deixe o volume no mínimo antes de ligar o aparelho.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Este produto contém bateria. Não descarte de forma inadequada.

PAINEL E FUNÇÕES



- **1. Entrada de 3 canais:** 2 entradas XLR para guitarra e microfone e 1 entrada P10 (6,5mm)
- **2. Botão de AGUDO/GRAVE:** Gire para ajustar os agudos e graves de -12dB +12 dB.
- **3. ECO do microfone:** Ajusta o efeito de eco.
- **4. NÍVEL:** Ajusta o volume do canal correspondente.
- **5. REVERB do microfone:** Ajusta o efeito de reverberação.
- **6. Botão BLUETOOTH:** Pressione e segure para parear. A luz piscará; após conectar, a luz permanecerá acesa.
- **7. NÍVEL:** Gire para ajustar o volume do bluetooth, da entrada P10 e do canal 5
- **8. PRESETS:** Escolha o modo DSP - Padrão / Reforço Vocal / Ao Vivo / Monitor.
- **9. Luz indicadora da bateria:** Acende para indicar o nível da bateria ao ligar o aparelho.
- **10. ENTRADA XLR e seletor GUITARRA/MIC:** Após conectar o sinal, escolha no seletor lateral a fonte adequada **GUITARRA** para guitarra, **MIC** para microfone.
- **11. SAÍDA DE LINHA:** Para envio do sinal a outro sistema.
- **12. Interruptor de energia.**
- **13. Conector de energia (AC).**
- **14. Canal 5:** Entrada de linha.
- **15. Saída de linha.**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua aterramento (três pinos), conforme a Norma de instalações elétricas ABNT NBR 5410, visando a segurança dos usuários contra choques elétricos.

OBS.: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA

O consumo de corrente varia conforme a tensão utilizada:

Tensão de Entrada	Amperagem	Fusível Recomendado
110V	1,82A	F3A
220V	0,91A	F2A

SOUNDVOICE

UMA
MARCA

The logo for GB Musical features the letters 'GB' in a bold, italicized, black font, positioned above the word 'MUSICAL' in a similar bold, italicized, black font. A red, wing-like graphic element is positioned behind the text, extending from the 'B' and underlining 'MUSICAL'.

GB MUSICAL



SOUNDVOICE

  /gbmusicalbrasil

 soundvoiceoficial

Av. Maria José Nunes, 45. Jardim Primavera - Montes Claros/ MG
CEP: 39.404-165
comercial@gbmusical.com.br