

1 ANO

GARANTIA
SOUNDVOICE

SOUNDVOICE

CAIXA DE SOM TORRE ATIVA EIFFEL-200



GB MUSICAL



SOUNDVOICE

MARCA: SOUNDVOICE
MODELOS: EIFFEL-200
IMPORTADOR: GB MUSICAL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 01.464.200/0001-68


DESIGNED IN BRAZIL
MADE IN CHINA



INSTRUÇÕES

- Não sobrecarregue a caixa para evitar danos aos falantes.
- Não coloque fogo (velas, etc.) em cima ou próximo à caixa – PERIGO DE INCÊNDIO.
- Alimentação bivolt.
- Apenas para uso interno. Se a caixa for usada ao ar livre, você precisa se certificar que nenhuma umidade possa entrar na caixa.
- Quando não estiver em uso, desconecte o cabo de alimentação.
- Desligue a unidade da energia antes de verificar ou substituir o fusível.
- Certifique-se de que a caixa seja colocada em uma superfície estável e forte.
- As caixas podem ser penduradas, use apenas material de montagem forte e aprovado. Durante a montagem, certifique-se de que ninguém está abaixo da área de montagem.
- Não coloque líquidos sobre a caixa e proteja-a contra a umidade. A umidade pode reduzir consideravelmente a vida útil.
- Use apenas meios de transporte adequados se você quiser mover a caixa - CUIDADO COM SUAS COSTAS!!
- Sempre desconecte a unidade da tomada durante uma tempestade ou quando não estiver em uso. Se a unidade não for usada por um longo período, pode ocorrer condensação dentro da caixa. por favor, deixe a unidade chegar à temperatura do ambiente antes do uso.
- Nunca tente reparar a unidade você mesmo, ela não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário.
- Ligue o cabo de alimentação de forma que ninguém possa cair sobre ele e nada possa ser colocado sobre ele.
- Ajuste a unidade para o volume mais baixo antes de ligá-la.
- Mantenha a unidade fora do alcance das crianças.

Modelo	CXT EIFFEL 200
Woofers	8", 38.6mm VC
Driver	4 X 2.5"
Amplificação	Classe D
Pico de Energia	200W
Alcance de Frequência	45Hz~20kHz
SPL	90dB@1W/1m
SPL Máximo	101 dB
Material do Gabinete	Plástico
Dimensões	340x300x420mm 96x82x420mm/3pcs
Peso	13 kg



Bluetooth

IR MODE VOL- VOL+ TWS FOLDER

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

CAIXA DE SOM TORRE ATIVA
CXT EIFFEL 200



CONECTE-SE A INOVAÇÃO

SOUNDVOICE



CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.

ATENÇÃO: PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO E DANOS AO APARELHO, NÃO REMOVA ESTA TAMPA. EM CASO DE DEFEITOS ENTRE EM CONTATO COM A ASSISTÊNCIA AUTORIZADA.

AVISO: NÃO EXPOÑHA AO SOL, CHUVA, HUMIDADE OU FORTES IMPACTOS.



POWER




AC 127V/220V, 50/60Hz

- 13
- 14

CONTROLES E FUNÇÕES

1. Controle de volume para entrada de microfone do canal 1.
2. Entrada TRS (P10).
3. Saída XLR principal
4. Controle de volume para entrada de microfone do canal 2.
5. Entrada TRS (P10).
6. Entrada XLR.
7. Controle de volume para entrada AUX IN/Media Player.
8. Entrada auxiliar 3.5mm.
9. Multi-entrada balanceada, conector COMBO
10. Controle de volume mestre para aumentar/diminuir o nível de alta frequência.
11. Controle de volume mestre para aumentar/diminuir o nível de baixa frequência.
12. Controle de volume master.
13. Interruptor de energia.
14. Entrada AC.



1. Receptor de controle remoto IR.
2. Pressione brevemente para selecionar o modo USB/SD/BT
Pressione e segure cerca de 3 segundos para ligar/desligar.
3. Pressione brevemente o botão para tocar a música anterior
Pressione e segure por cerca de 3 segundos para diminuir o volume de reprodução.
4. Pressione brevemente o botão para tocar a próxima música
Pressione e segure por cerca de 3 segundos para aumentar o volume de reprodução.
5. Pressione brevemente para selecionar a repetição de uma única música/repetição de todas as músicas/reprodução aleatória
Pressione e segure cerca de 3 segundos para ativar a função TWS.
6. Pressione brevemente para pausar/reproduzir a música atual
Pressione e segure cerca de 3 segundos para ativar a prioridade de reprodução da pasta.
7. Entrada USB.
8. Entrada para cartão SD.

SOUNDVOICE

UMA
MARCA

The logo for GB Musical features the letters 'GB' in a bold, italicized font, with a red wing-like graphic element extending from the 'B'. Below 'GB' is the word 'MUSICAL' in a bold, italicized font.

GB MUSICAL



SOUNDVOICE

  /gbmusicalbrasil

 soundvoiceoficial

Av. Maria José Nunes, 45. Jardim Primavera - Montes Claros - MG

CEP: 39404-165

comercial@gbmusical.com.br