

1 ANO

GARANTIA
SOUNDVOICE

SOUNDVOICE

CAIXA DE SOM TORRE STARKE SV-700



GB MUSICAL



SOUNDVOICE

MARCA: SOUNDVOICE

MODELOS: SV-700

IMPORTADOR: GB MUSICAL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ.: 01.464.200/0001-68

DESIGNED IN BRAZIL
MADE IN CHINA



INSTRUÇÕES GERAIS

Agradecemos por escolher a SOUNDVOICE. Cada produto é rigorosamente testado e enviado em perfeitas condições de funcionamento.

Ao receber seu equipamento:

- Verifique se a embalagem está intacta.
- Caso haja sinais de dano, inspecione o produto imediatamente e confira se todos os acessórios estão presentes e sem avarias.

CUIDADOS IMPORTANTES



- Este equipamento não possui peças reparáveis pelo usuário. A abertura ou tentativa de reparo implica perda da garantia.
- Para manutenção, procure uma assistência autorizada ou entre em contato com o importador.
- Modificações não autorizadas ou o uso fora das instruções deste manual podem causar danos e anulam a garantia.
- Transporte, instalação e operação devem ser realizados por profissionais qualificados.
- Nunca derrame líquidos sobre o equipamento.
- Utilize apenas em tomadas com voltagem compatível e devidamente aterradas.
- Não utilize o equipamento com o cabo de alimentação danificado.
- Nunca remova o pino de aterramento do cabo de energia. Ele é essencial para sua segurança.

INTRODUÇÃO

A caixa de som torre SOUNDVOICE STARKE SV-700 é ideal para eventos sociais ou corporativos que exigem alto desempenho sonoro com baixa distorção em um equipamento compacto e elegante.

CARACTERÍSTICAS DO SV-700

- Potência sonora de 700W RMS
- Conexão sem fio via Bluetooth (TWS)
- DSP com predefinições profissionais
- Entradas: Bluetooth, AUX, MIC, LINE
- Saída de linha (LINE OUT)
- Fácil instalação
- Inclui: 1 Subwoofer 15", 1 coluna com 8 falantes de 3" + Driver, 1 suporte


APLICAÇÃO

A SV-700 é recomendada para uso profissional em grandes ambientes, ideal para sonorização de palco ou bandas. Pode ser instalada sobre suporte ou utilizada deitada como monitor. Conta com amplificador embutido, mixer de entrada e player multimídia integrados. Permite conexão direta com CD/DVD players, microfones, instrumentos musicais, mesas de som, computadores e celulares.

AMPLIFICAÇÃO E PROCESSO

Toda a linha SOUNDVOICE utiliza amplificadores Classe D, que oferecem excelente eficiência energética, baixo peso e alta qualidade sonora.

FUNÇÕES DO PAINEL TRASEIRO



1. Controle de Volume Master / Botão DSP (pressionável)
2. DSP Inteligente / Controle com visor de LED
3. Conector Thru (saída direta)
4. Saída Mix Out
5. Controle de Volume Nível 1 – Volume MIC + LINE
6. Controle de Volume Nível 2 – Volume MIC + LINE
7. Controle de Volume Nível 3 – Volume BT + RCA
8. Entrada MIC / LINE – Conector 6,3 mm + XLR
9. Entrada 3 – Conector RCA
10. BluetoothBT / TWS
11. Conexão da Fonte de Sinal – Entrada 1
12. Conexão da Fonte de Sinal – Entrada 1
13. Entrada de Energia – Conector PowerCON
14. Saída de Energia (AC LINK)
15. Fusível:T6.3A
16. Liga/ Desliga
17. Seletor de Voltagem (115V / 230V)

GUIA DE INÍCIO

1. Certifique-se de que o equipamento está desligado.
2. Conecte o cabo de alimentação em tomada aterrada.
3. Conecte o cabo de sinal nas entradas XLR, RCA, TS ou TRS.
4. Ajuste os botões de ganho para o mínimo.
5. Ligue o equipamento.
6. Aumente o ganho gradualmente conforme necessário.

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	SV-700
RMS Classe D	500W(LF)+200W(HF)
Impedância	4 Ohm
Faixa de frequência	35-20K Hz
SPL (1W/1m)	98dB
SPL Máximo	128.5dB
Subwoofer	Subwoofer de Ferrite de 1*15"
Midwoofer	Midwoofer de Ferrite de 6*4"
Tweeter	Driver de Neodímio de 1"
Predefinição DSP	MUSIC/ LIVE/ SPEECH/ DJ
Versão BT	V5.3/ TWS
ERP BT	10 m máx. <1 mW
Entrada MIC	P10 + XLR
Entrada de linha	XLR
Saída de linha	P10 + XLR
V/Hz	115V - 230V/ 50Hz
Kg	36kg

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- **Dispositivo não liga:**
 - Verifique se o interruptor traseiro está na posição correta.
 - Certifique-se de que o cabo de alimentação está conectado corretamente.
 - O fusível pode ter queimado. Consulte um técnico qualificado.
- **Dispositivo ligado mas sem som:**
 - Verifique se os volumes estão ajustados adequadamente.
 - Confirme a conexão correta dos cabos de áudio.
- **Problemas de reprodução:**
 - Verifique se a fonte BT/TWS está corretamente selecionada.
 - Arquivo pode estar corrompido ou em formato incompatível.
 - Cheque a integridade da mídia de armazenamento e conexões.

REPRODUÇÃO DE ÁUDIO

- Certifique-se de selecionar a fonte correta (BT/TWS).
- - Verifique se os arquivos estão em formato compatível.
- - Limpe suavemente os conectores se necessário.
- - Reconecte a unidade externa caso haja falha de contato.
- - Use apenas mídias de armazenamento confiáveis.

SOUNDVOICE

UMA
MARCA **GB
MUSICAL**



GB MUSICAL



SOUNDVOICE

  /gbmusicalbrasil

 soundvoiceoficial

Av. Maria José Nunes, 45. Jardim Primavera - Montes Claros/ MG
CEP: 39.404-165
comercial@gbmusical.com.br