

1 ANO

GARANTIA
SOUNDVOICE

SOUNDVOICE

LINE ARRAY VÓRTEX LA-600



GB MUSICAL



SOUNDVOICE


MARCA: SOUNDVOICE
MODELOS: LA-600
IMPORTADOR: GB MUSICAL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ.: 01.464.200/0001-68

DESIGNED IN BRAZIL
MADE IN CHINA



3. ESPECIFICAÇÕES

MODELO Nº.	LA-600
	Active compact line array system
Alto-falante subwoofer	15" /3" VC,800Z
Alto-falante Line array *4	2*6"/1"VC woofer+1*1.34"VC tweeter
Potência RMS (W)	600W
Impedância	4 ohm
Alcance de frequência	40Hz – 18KHz
Sensibilidade	97dB (+/- 2dB)
SPL máximo (dB)	126dB
S/N	> 85 dBA
Peso bruto	Subwoofer de 15 polegadas: 29kg/peça
	Line array duplo de 6 polegadas: 9kg/peça



INSTRUÇÕES

- Não sobrecarregue a caixa para evitar danos aos alto-falantes.
- Não coloque fogo aberto (velas, etc.) em cima ou ao lado da caixa – PERIGO DE INCÊNDIO
- Ligue apenas a uma tomada de rede com ligação terra de 115V ou 230V CA/50 Hz.
- Apenas para uso interno. Se a caixa for usada ao ar livre, você precisa garantir que nenhuma umidade entre na caixa.
- Quando não estiver em uso, desconecte o aparelho da tomada.
- Desconecte a unidade da rede elétrica antes de verificar ou substituir o fusível.
- Certifique-se de que a caixa seja colocada em uma superfície estável e resistente.
- As caixas podem ser penduradas. Use apenas material de montagem forte e aprovado. Durante a montagem, certifique-se de que ninguém esteja abaixo da área de montagem.
- Não coloque líquidos sobre a caixa e proteja-a da umidade. A umidade pode reduzir consideravelmente o tempo de vida do sistema.

- Só use meios de transporte adequados se quiser mover a caixa – CUIDADO COM AS COSTAS!!
- Sempre desconecte o aparelho durante uma tempestade ou quando não estiver em uso.
- Se o aparelho não for usado por um longo período, pode ocorrer condensação dentro da caixa. Por favor, deixe o aparelho atingir a temperatura ambiente antes de usar.
- Nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Ele não contém nenhuma peça que possa ser reparada pelo usuário.
- Passe o cabo de alimentação de forma que ninguém possa cair sobre ele e nada possa ser colocado em cima dele.
- Coloque o aparelho no volume mais baixo antes de ligá-lo.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.

SOUNDVOICE

UMA
MARCA

The logo for GB Musical features the letters 'GB' in a bold, italicized font, with a red wing-like graphic element extending from the right side of the 'B'. Below 'GB' is the word 'MUSICAL' in a bold, italicized font.

GB MUSICAL



SOUNDVOICE

  /gbmusicalbrasil

 soundvoiceoficial

Av. Maria José Nunes, 45. Jardim Primavera - Montes Claros - MG
CEP: 39404-165
comercial@gbmusical.com.br