

MESA DE SOM MC8-BT



PASSO A PASSO PARA ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE – CORREÇÃO DO EFEITO

Esta atualização de firmware foi desenvolvida para corrigir ruídos gerados durante o uso do efeito interno das mesas MC8-BT.

Após a atualização, o processamento de efeitos passa a operar de forma estável, eliminando ruídos indesejados e garantindo melhor qualidade de áudio.



Informações Importantes

- O processo é simples e rápido, realizado via **pen drive USB**.
- Pen drive **USB vazio** (recomendado formatado)
- Arquivo de atualização fornecido pela SoundVoice

Utilize apenas o firmware oficial para evitar falhas no equipamento.

1

Preparação do Pen Drive

1. Faça o download dos **dois arquivos de atualização** disponíveis no link

<https://drive.google.com/drive/folders/1cXuPX18aFuVTRx2VvtC1WEH1TZ3TaveN?usp=sharing>

Copie o **arquivo de atualização** para um **pen drive vazio** (não criar pastas).

2

Início da Atualização

1. Ligue o mixer **MC8-BT**.
2. Insira o **pen drive** na **porta USB** do mixer.
3. Pressione o botão **MODE** até selecionar a opção **USB/ Pen Drive**.
4. **Mantenha o botão pressionado** e aguarde alguns segundos.

Durante esse processo, o mixer realizará a atualização automaticamente.

3

Conclusão

- A atualização será finalizada automaticamente
- A indicação **“Update concluído”** será exibida

4

Finalização

1. Desligue o mixer.
2. Retire o pen drive USB.
3. Ligue novamente o equipamento para uso normal.

Após a atualização:

- O **efeito interno** estará **corrigido**
- Ruídos causados pelo uso do efeito serão eliminados
- O mixer estará pronto para operação normal

Em caso de dúvidas, entre em contato com o **suporte Soundvoice**.



Dúvidas e Informações:
38 9 8423-7689

CLIQUE AQUI

SOUNDVOICE

UMA MARCA
GB MUSICAL